



NÁVOD NA ÚDRŽBU HETEROGENNÍ VINYLÓVÉ PODLAHY

s povrchovou úpravou PUR ULTIMATE

Povrchová úprava PUR ULTIMATE je PUR síťovaný UV zářením, který obsahuje částičky kyslíčnicku hliníku. Zajišťuje výbornou odolnost vůči oděru a velmi snadnou a nízkonákladovou údržbu, není třeba používat žádná leštidla po celou dobu životnosti podlahoviny.

ÚVODNÍ ČISTĚNÍ		Během stavebních prací vždy chráňte povrch podlahy pevným papírem nebo panely. Po pokládce vždy novou podlahu vyčistěte: vysajte vysavačem, plochu vymeťte nebo odstraňte stavební prach a nečistoty vlhkým mopem. Kombinovaný kartáčovací/sušící stroj s válcovými kartáči je velmi účinný pro vyčištění větších ploch. V závislosti na stupni znečištění použijte např. produkt Dr. Schutz PU čistič (mírné znečištění) nebo Základní čisticí přípravek R (silné znečištění).
PREVENTIVNÍ PÉČE		Vstupní čisticí rohože Zhruba 80% nečistot, které je třeba čištěním z povrchu odstranit, je vneseno zvenčí. 90% těchto nečistot je možné eliminovat efektivním systémem čisticích rohoží o správných rozměrech ve vstupních prostorách. Čím méně vnesených nečistot, tím méně nákladná je údržba.
DENNÍ A PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA		Suché vytírání / zametání Odstraňte prach a nečistotu suchým nebo mírně navlhčeným mopem z příže či mikrovlákna, nebo mopem na jedno použití. Je možné použít i vhodný smeták s měkkými vlákny.
		Vlhké vytírání mopem Použijte mop mírně navlhčený vodou nebo roztokem přípravku např. Dr. Schutz - PU čistič. Je důležité, aby voda nezůstávala na povrchu a nevytvářela na něm film. Podlaha musí být opět suchá po 15-20 vteřinách.
		Čištění vysavačem Pro odstranění prachu a volných nečistot. Doporučuje se pro velké plochy a úvodní čištění podlahy.
		Strojové čištění Při průmyslovém strojním čištění u velkých ploch použijte zředěný neutrální detergent např. Dr. Schutz PU čistič. Možnost přizpůsobit rychlost (z nízké 150-250 ot./min. na vyšší). Často se také používá běžový/červený pad.
CHEMICKÉ ČISTĚNÍ		Pokud je nezbytné vlhké čištění, použijte neutrální čistič na podlahy např. Dr. Schutz PU čistič. Vlhké provozy mohou občas vyžadovat důkladnější čištění např. přípravek Dr. Schutz - Aktivní čisticí přípravek R 280 (pro snadnější odstranění vápenitých nánosů a zbytků mýdla). Upozornění! Vždy pozorně dodržujte doporučené dávkování výrobce přípravku!
ODSTRANĚNÍ SKVRN		Při vzniku skvrn jednejte okamžitě. Ručně skvrnu vyčistěte bílým nebo červeným padem. Použijte neředěný produkt PU čistič. (rozpuštědla se nesmí používat). Pracujte od okraje skvrny do jejího středu. Potom opláchněte čistou vodou a vytřete.
LEHKÉ ZNEČIŠTĚNÍ		Čištění sprejem a leštění Po suchém vytření, použijte čisticí sprej s neutrálním detergentem (červený pad). Vhodná rychlost otáček při leštění 300 - 1000 ot./min.
SILNÉ ZNEČIŠTĚNÍ	 	Strojové čištění + mokré vysávání Aplikujte čisticí roztok (např. Dr. Schutz - Základní čisticí přípravek R) na podlahy a nechte působit 5-10 min. Přečistěte strojem s červeným padem. Okamžitě vysajte znečištěnou vodu. Setřete čistou vodou a nechte podlahovinu uschnout.
V PŘÍPADĚ POTŘEBY		Suché kartáčování Pokud je potřeba, překartáčujte povrch za sucha (bílý-běžový pad), čímž obnovíte povrchový lesk. Doporučená rychlost otáček: 500-1000 ot./min.

OBECNÁ PRAVIDLA

- Čistěte podlahovou krytinu pravidelně, protože to je efektivnější a hygieničtější než občasné důkladné čištění.
- Odstraňte ihned písek z povrchu podlahy, jinak bude na povrchu působit abrazivně.
- **Vždy důsledně dodržujte pokyny pro dávkování doporučené výrobcem přípravku.**
- Vždy ihned setřete masť nebo rozlitý olej, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
- Rozpuštědla poškozují pružné podlahoviny.
- Nedoporučujeme používat kolečka nebo ochranné prvky nábytku z černé pryže a obuv s černou podešví, které mohou změnit barvu podlahové krytiny. Všechny nohy židlí a nábytku musí mít kvalitní ochranné prvky. Nohy nábytku nesmí být abrazivní nebo mít ostré hrany a musí být pokryty měkkými nebo polyuretanovými podložkami. Nedoporučují se plstěné ochranné prvky. Zároveň musí být pravidelně čistěny, kontrolovány a měněny.
- Kolečka typu „W“ musí být použita v souladu s normou EN 12529
- Skluznost podlahové krytiny je ovlivněna množstvím nečistot a četností použitých materiálů pro čištění. Problémy s bezpečností a hygienou mohou nastat v případě, že četnost čištění je příliš nízká.
- Mějte na paměti, že světlé barvy vyžadují častější čištění.
- Není vhodné používat prostředky obsahující leštidla a vytvářející mikrofilm.

Dr. Schutz®

Tarkett doporučuje prostředky Dr. Schutz jelikož jsou vyzkoušeny, fungují maximálně spolehlivě a při správném dávkování také šetří finanční prostředky